

## コントローラ TC83 取扱説明書

### ① 運転入 / 切スイッチ

**入/切** 「入 / 切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切替り、LCD の **運転** が点灯し、約 10 秒程で点滅表示になります。

運転状態は「入 / 切」スイッチの右上にあるランプが「ON」 / 「OFF」に連動して点灯 / 消灯します。

切り忘れ防止のため、運転開始から12時間が経過すると自動的に運転が停止します。

### ② 時計合わせ

**時計** 時計スイッチを2秒押し続けて現在時刻表示を点滅させます。

**上下** 上下スイッチを押して時刻を合わせます。押し続ければ早送りできます。

※「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。

**セット** セットスイッチを押して時刻を確定します。

### ③ 温度設定

**温度設定** 温度設定スイッチを押すと、レベルのバーが表示されます。**上下** 上下スイッチを押してレベルを設定して下さい。

放置するとおよそ1分で設定表示は消えます。



### ④ タイマー設定

タイマーは1つのタイマーで24時間中2回のON/OFF設定が可能です。

入 / 切スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。

**タイマー** タイマースイッチを2秒以上押します。「タイマー」LEDが点滅して設定モードに入ります。同時にLCD表示部に「1」「入」が点滅します。

**上下** スwitchを押して入時刻を設定して下さい。  
※「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。

「セット」スイッチを押して時刻を確定して下さい。「1」「切」が点灯しますのでタイマー「1」の切時刻を設定します。続けて、「2」「入」が点灯しますので、タイマー「2」「入」・「2」「切」の設定を行います。

※入力方法は、タイマー「1」の場合と同様です。「2」「切」の設定が終了したら**セット**セットスイッチを押して2のタイマー設定を確定して下さい。

このセットスイッチが押された時点でタイマーの確認表示が開始されます。

タイマー時刻が入力されていても、タイマーの「セット」されていない場合にはタイマーのLEDは点灯しません。