

# パネルヒーター・フィルムヒーター・ヒーティングユニット

## コントローラ TCI-84 取扱説明書

### ① 運転入 / 切スイッチ

**運転入/切** 「入 / 切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切り替り、LCDの**運転**が点灯し、約10秒程で点滅表示になります。

運転状態は「入 / 切」スイッチの右上にあるランプが「ON」 / 「OFF」に連動して点灯 / 消灯します。

※ 切り忘れ防止のため、運転開始から一定時間が経過すると自動的に運転が停止します。  
(パネルヒーター24時間、フィルムヒーター12時間)

### ② 時計・曜日合わせ

**時計** 時計スイッチを2秒押し続けて現在時刻表示を点滅させます。

▲ ▼ 上下スイッチを押して時刻と曜日を合わせます。押し続けられれば早送りできます。

※ 「時計」スイッチを押すと「時」「分」「曜日」が切り替わり「時」「分」「曜日」は設定中に点滅します。

**セット** セットスイッチを押して時刻と曜日を確定します。

### ③ 温度設定

**温度設定** 温度設定スイッチを押すと、レベルのバーが表示されます。▲ ▼ 上下スイッチを押してレベルを設定して下さい。

放置するとおよそ5秒で設定表示は消えます。



### ④ タイマー設定

タイマーは1つのタイマーで24時間中2回のON/OFF設定が可能です。

**運転入/切** 「入 / 切」スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。

**タイマー運転** タイマー運転スイッチを2秒以上押します。「タイマー」LEDが点滅して設定モードに入ります。同時にLCD表示部に「1」「入」が点滅します。▲ ▼ 上下スイッチを押して入時刻を設定して下さい。

※ 「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切り替わり「時」「分」は設定中に点滅します。

**セット** セットスイッチを押して時刻を確定して下さい。

「1」「切」が点灯しますのでタイマー「1」の切時刻を設定します。続けて、「2」「入」が点灯しますので、タイマー「2」「入」・「2」「切」の設定を行います。

※ 入力方法は、タイマー「1」の場合と同様です。

「2」「切」の設定が終了したら **セット** セットスイッチを押してタイマー運転曜日の設定を行います。▲ ▼ **クリア** 上下スイッチとクリアスイッチを押してタイマー運転曜日を設定してください。

※ 曜日の入力には上スイッチで設定ONになり、クリアスイッチで設定OFF、下スイッチで右側に移動します。

タイマー運転曜日の設定終了したら **セット** セットスイッチを押してタイマー設定を確定して下さい。

このセットスイッチが押された時点でタイマーの確認表示が開始されます。

※ タイマー時刻が入力されていても、タイマーが“セット”されていない場合にはタイマーのLEDは点灯しません。