

コントローラ TCI-9 II 取扱説明書

① 運転入 / 切スイッチ

運転入/切 「入 / 切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切替り、「ON」の状態では**運転**が点灯し、LCDの暖房面表示（A・B）が点灯後、点滅に変わります。

運転状態は「入 / 切」スイッチの右上にあるランプが「ON」 / 「OFF」に連動して点灯 / 消灯します。

運転切替 切替スイッチを押す毎にAB→A→AB→B→ABの点灯を繰り返します。

② 時計・曜日合わせ

時計 時計スイッチを2秒押し続けて現在時刻表示を点滅させます。

▲ ▼ 上下スイッチを押して時刻と曜日を合わせます。押し続けければ早送りできます。

※ 「時計」スイッチを押すと「時」「分」「曜日」が切替わり「時」「分」「曜日」は設定中に点滅します。

セット セットスイッチを押して時刻と曜日を確定します。

③ 温度設定

温度 温度設定スイッチを押すと、レベルのバーが表示されます。

▲ ▼ 上下スイッチを押してレベルを設定して下さい。

- ※ 温度設定表示は放置するとおよそ5秒で温度設定表示は消えます。
- ※ 温度設定は運転ONのときでもOFFのときでも変更可能です。
- ※ 温度設定はA面、B面共通です。



④ タイマー設定

タイマーは、A面を制御するA運転タイマーとB面を制御するB運転タイマーの2種類あります。1つのタイマーで24時間中2回のON/OFF設定が可能です。

※ ここではA運転タイマーを設定を例に説明します。タイマーの設定はA運転タイマーの1回目「入」「切」と2回目の「入」「切」の2つのタイマーを設定できます。

運転入/切 「入切」スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。
A運転タイマー A運転タイマースイッチを2秒以上押します。「A運転タイマー」LEDが点滅して設定モードに入ります。同時にLCD表示部に「A」「1」「入」が点灯します。▲ ▼ 上下スイッチを押して入時刻を設定して下さい。

※ 「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。

セット セットスイッチを押して時刻を確定して下さい。「1」「切」が点灯しますのでタイマー「1」の切時刻を設定します。続けてタイマー「2」「入」が点灯しますので、タイマー「2」の設定を行います。

※ 入力方法は、タイマー「1」の場合と同様です。タイマー「2」の設定後 **セット** セットスイッチを押してA運転曜日設定を行います。▲ ▼ **クリア** 上下スイッチとクリアスイッチを押してタイマー設定曜日の設定をしてください。

※ 曜日の入力「上」スイッチで設定ONになり、「クリア」スイッチで設定OFF、「下」スイッチで右側に移動。

運転曜日の設定が終了したら **セット** セットスイッチを押してタイマー設定を確定して下さい。

このセットスイッチが押された時点でタイマーAの確認表示が開始されます。

※ タイマー時刻が入力されていても、タイマーが“セット”されていない場合にはタイマーのLEDは点灯しません。

※ B運転タイマーはB運転タイマースイッチを2秒以上押して、タイマーAと同様の方法で設定します。B運転タイマーが正常にセットされB運転タイマーが待機状態になっている時にはB運転タイマーのLEDが点灯します。