

ツツミダンデー

コントローラ TCI-9 ECO 簡易取扱説明書

① 運転入 / 切スイッチ

運転入/切 「入/切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切り替り、液晶画面の **運転** が点灯し、約10秒程で点滅表示になります。
運転状態は「入 / 切」スイッチの右上にあるランプが「ON」 / 「OFF」に連動して点灯 / 消灯します。
※室温表示より設定温度を高くしなければ通電されませんのでご注意ください。

② 時計・曜日合わせ

時計 時計スイッチを2秒以上押し続けて現在時刻表示を点滅させます。
▲ ▼ 上下スイッチを押して時刻と曜日を合わせます。押し続けると早送りできます。
※ **時計** 「時計」スイッチを押すと「時」「分」「曜日」が切り替り設定中の項目は点滅します。
セット セットスイッチを押して各項目を確定します。

③ 温度設定

▲ ▼ 上下スイッチを押してレベルを設定してください。
操作せずしばらくすると設定表示は消えます。

④ セーブモード (出力抑制)

セーブ セーブスイッチを押すと液晶画面の室温表示がECOに変わります。(セーブモード)
押す毎にモードが切り替ります。



※セーブモード中は室温表示されません。温度はレベルバーで調整してください。レベルバーは最大4までとなります。

⑤ タイマー設定

※タイマーは1つのタイマーで24時間中2回のON/OFF設定が可能です。
※初めに時刻設定をしなければタイマー設定はできません。

運転入/切 入/切スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。
タイマー運転 タイマー運転スイッチを2秒以上押します。液晶画面の「タイマー」が点滅して設定モードに入ります。同時に液晶画面の「1」「入」が点灯します。▲ ▼ 上下スイッチを押して入時刻を設定してください。
※ **時計** 「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切り替り設定中の項目は点滅します。
セット セットスイッチを押して時刻を確定してください。「1」「切」が点灯しますのでタイマー「1」の切時刻を設定します。
セット セットスイッチを押して時刻を確定してください。続けて、「2」「入」が点灯しますのでタイマー「1」と同様に設定してください。「2」「切」の設定が終了したら **セット** セットスイッチを押してタイマー運転曜日の設定を行います。▲ ▼ 上下スイッチと **クリア** クリアスイッチを押してタイマー運転曜日を設定してください。

※曜日の入力には ▲ 上スイッチで設定ONになり、 **クリア** クリアスイッチで設定OFF、 ▼ 下スイッチで右側に移動します。

タイマー運転曜日の設定終了後、 **セット** セットスイッチを押してタイマー設定を確定してください。
このセットスイッチが押された時点でタイマーの確認表示が開始されます。

※タイマー時刻が入力されていても、タイマーが「セット」されていない場合にはタイマーのLEDは点灯しません。